

Avertissement

ous avez fait l'acquisition d'un Mobile Tout Terrain Bazic et nous ous remercions de ce choix. Ce produit a été spécialement conçu pour répondre aux normes

Avant toute utilisation, nous vous conseillons de veiller à lire attentivement cette notice technique.

ATTENTION

La garantie exclut les problèmes provenant ou résultant d'une nauvaise installation du connecteur de charge, kit piéton, cache patterie, d'un mauvais entretien, de l'abus, de négligence, de vandalisme, d'impact d'objet étranger quel qu'il soit. La garantie exclut aussi les problèmes provenant ou résultant de sinistres tels que: incendie, accumulation de chaleur, explosion. température excessive, exposition à des produits chimiques.



I. Votre M.T.T. Bazic -02 Cache USB Cache Batterie 10

Écran: 1.44" CSTN Mémoire téléphone: 500 contacts Mémoire SMS: 100 messages Batterie lithium-ion: 600mAh Haut parleur: un seul haut parleur Attention: afin d'assurer une parfaite étanchéité du MTT Bazic Température en opération: -20~55°C le cache de la batterie, le cache USB, les vis ainsi que le cache Langue: anglais, français onnecteur du kit piéton doivent être parfaitement en place. Antenne: antenne intégrée



Alarme

Calendrier Réglage de l'horloge




Torche

Conférenc Extérieur Silence

Enregistrement d'appels

Assistance Calculatrice



Répertoire Répertoire SIM Répertoire Tél . Navigation Supprimer tous les enregistrements

Répertoire SDN

Etat de mémoire

Numérotation rapide

Boîte de réception Nouveau message Boîte d'envoi Brouillons Messagerie vocale Paramètres Statut de la mémoire Tout supprimer



Tous les appels

Appels sortants Appels manqués Appels recus out supprime Durée d'appel



Paramètres

Paramètres du réseau Paramètres d'appel Paramètres des raccourcis Liste des filtres d'appel





Installer la batterie

Glisser la batterie dans son logement.



2.Glisser le couvercle de batterie et appuyer pour bien fermer.



Brancher le téléphone au réseau électrique via le chargeur

fourni avec votre mobile. Ce téléphone est livré équipé d'une

Enlever la batterie Paramètres du Tél Appuyer sur le bouton , retirer le couvercle de la batterie puis sortir la batterie Charger la batterie

Radio FM



batterie lithium-ion

Maintenance de la batterie

Indice de protection: IPX7.

1. Il est particulièrement recommandé de charger entièrement la batterie de votre mobile avant sa toute première utilisation. 2.Il est conseillé d'employer le chargeur fourni avec votre mobile MTT Bazic. L'utilisation d'autres types de chargeurs risque de diminuer les performances de ce téléphone 3. Le niveau d'autonomie en veille ou en conversation dépend

des conditions d'utilisation du mobile.

Bande: GSM 900/1800 MHz bi-bande

Autonomie en veille: jusqu'à 130 heures

Autonomie en conversation: jusqu'à 180 minutes

Taille: 111 x 49 x 20 mm

4. Ne pas exposer votre mobile à de trop fortes sources de chaleur.

1. Éteindre le téléphone et retirer le couvercle du logement de

2.Glisser la carte SIM dans le support en l'introduisant par en dessous. Veillez bien à ce que les contacts s'opèrent vers la

3. Installer la batterie et 4. Pour sortir la carte SIM. procéder à l'opération inverse.

II. Opérations Bazic

Allumer et éteindre le téléphone . Bien installer la batterie et appuyer longuement sur la touche pour allumer ou éteindre le téléphone 2. Mot de passe par défaut : « 0000 ».

Appels nationaux

Allumer le téléphone et vérifier sa connexion avec le réseau En mode Standard, composer le numéro, appuyer sur la touche pour appeler et appuyer sur la touche ou pour raccrocher

2. Vous pouvez appeler les numéros inscrits dans le répertoire ou dans la liste d'enregistrement d'appels. Utiliser pour cela les fonctions Répertoire et Liste d'Enregistrement d'Appels.

En mode Standard, appuyer 2 fois sur la touche « * ». L'écran affiche "+ " . Composer ensuite le code du pays, de la ville et le numéro de votre correspondant puis appuyer sur la touche 🍑 NB: pour certains réseaux, il n'est pas nécessaire de compo

Décrocher un appel

Pour décrocher un appel, appuyer sur la touche 🔝

En conversation, il est possible de modifier le volume de la communication en appuyant sur la touche Softkey gauche et Softkey droite. Mains libres

Appuyer sur la touche Softkey droite pour passer en mode

Pour raccrocher un appel, appuyer sur la touche 🏻 📈 ou sur la touche Softkey gauche.

Mode de communication Lors de la communication, appuyer sur la touche Softkey gauche pour choisir le mode muet, reprendre ou stopper cette

Voir les appels manqués

Appuyer sur la touche 🌉 pour ouvrir les enregistrements des

III. Menu Principal 1. Gestion du Temps

Appuyer sur la touche Softkey gauche ou sur la touche OK→ Alarme→ Éditer l'alarme (3 alarmes au maximum). Il est possible de choisir l'alarme unique ou l'alarme hebdo → Entrer l'alarme → Choisir la tonalité de l'alarme → Opération réussie. Il est également possible de supprimer une seule alarme ou de tout supprimer

1.2 Mémo

Choisir "Mémo". Appuyer ensuite sur la touche Softkey gauche ou sur la touche « OK » pour créer les mémos (les événements et l'heure). L'alarme signale chaque mémo.

1.3 Calendrier

Appuyer sur la touche Haut, Bas, Droite et Gauche pour naviguer dans le calendrier. Appuver sur la touche « OK » pour vérifier le mémo. Il est possible de modifier ou supprimer vos mémos en tapant sur la touche Éditer.

1.4 Régler l'horloge

Lorsque le téléphone est resté longtemps sans alimentation, il est nécessaire de régler la date et l'heure. Il est possible de choisir le format de la date et de l'heure

Appuyer sur la touche Softkey gauche ou sur la touche OK→ Démarrage Auto / Power Off Auto → Entrer l'heure du démarrage ou Power Off→ Confirmer. On peut supprimer Auto On/Off en sélectionnant "Effacer".

Choisir le profil à utiliser : tonalité de sonnerie, volume de sonnerie, vibration, etc.... Le mobile est fourni avec 4 profils: Standard, Conférence, Extérieur et Silence. Le profil par défaut est « Standard ».

Pour sélectionner un profil: appuyer sur les touches de navigation, puis activer en appuyant sur la touche Softkey gauche ou sur la touche « OK ».

Pour éditer le profil : appuyer sur la touche Softkey gauche ou l NB : pour chaque profil, l'écran affiche une icône

correspondante 3. Assistance

3.1 Calculatrice

Saisir les chiffres avec le pavé numérique. Choisir le type d'opération avec la touche de navigation et confirmer par « OK » pour obtenir le résultat

3.2 Chronomètre

Appuyer sur la touche Softkey gauche pour actionner ou arrêter le chronomètre. Pour sauvegarder le chronomètre, utiliser la touche « OK » ou la touche « BAS » (4 enregistrements au

Utiliser la touche Softkey droite pour "retour". Remise à zéro du chronomètre avec la touche « * ».

5.7 Statut de la mémoire

Affiche la mémoire totale et la mémoire utilisée de la carte SIM et du téléphone.

5.8 Info-SMS

Règle la réception des Info-SMS. Le thème et la langue sont au choix.

NB: Ce service n'est pas disponible sur tous les réseaux. Adressez-vous à votre opérateur pour plus d'informations

5.9 Tout supprimer

Pour effacer rapidement plusieurs messages Choisir tous les messages de la boite de réception, de la boite d'envoi, tous les brouillons ou tous les messages.

6. Enregistrement d'appels

Enregistre automatiquement tous les appels sortants, appels manqués et appels recus. Vous pouvez vérifier les détails de chaque appel (nom. numéro, heure, date) et lui envoyer un message, l'appeler, le sauvegarder, le supprimer, etc....

6.2 Appels sortants

Enregistre automatiquement les appels sortants et vous permet d'effectuer des opérations sur ces numéros.

6.3 Appels manqués

Enregistre automatiquement les appels manqués et les appels raccrochés. Vous permet d'effectuer des opérations sur ces numéros

6.4 Appels reçus Enregistre automatiquement les appels recus. Vous pouvez

permet d'effectuer des opérations sur ces numéros. 6.5 Tout supprimer

Supprime tous les enregistrements des appels sortants, recus

et mangués. 6.6 Durée d'appel

Affiche la durée des appels sortants, des appels reçus et du dernier appel. Pour tout remettre à zéro, utiliser la touche

3.3 Convertisseur d'unités

S'applique pour convertir les unités de mesures : volume surface, énergie, longueur, quantité, puissance, pression température, heure, vitesse, monétaire

3.4 Torche

Activer ou désactiver la torche avec la touche Softkey gauche ou 4.4 Créer

la touche « OK ». NB : La touche « Haut » est paramétrée par défaut comme raccourci pour activer ou désactiver la torche.

4.1 Répertoire de la carte SIM

Afficher tous les enregistrements sur la carte SIM. Vous pouvez parcourir votre répertoire de la carte SIM et effectuer les opérations suivantes:

- --Anneler: anneler le contact
- -Envoyer un message : rédiger le message et l'adresser à un
- --Éditer: éditer les informations relatives à un contact --Créer: créer un nouveau contact dans le répertoire
- -Effacer: effacer le contact -Copier vers Tél: copier un contact vers le répertoire du
- --État de mémoire: afficher la mémoire totale et la mémoire utilisée de la carte SIM et du téléphone

4.2 Répertoire du Tél

. Paramètres

7.1 Paramètres du Tél

7.1.1.2 Rétro-éclairage

7.1.1.3 Fond d'écran

maximum de dix lettres.

7.1.1.5 Langues

codes PIN

Sélectionne le fond d'écrar

7.1.1.4 Message d'accueil

7.1.3 Paramètres de sécurité

7.1.3.1 Code PIN 1 demandé

7.1.3.2 Changement du Code PIN 2

1.3.3 Verrouillage du téléphone

7.1.3.4 Verrouillage confidentiel

passe par défaut est « 0000 »

pouvez le paramétrer

ontacter l'opérateui

1.1.6 Présentation du numéro

7.1.2 Paramètres de saisies de textes

.1.1 Paramètres d'affichage

7 1 1 1 Contraste de l'écran

Afficher tous les enregistrements sur le téléphone. Vous pouvez parcourir votre répertoire du téléphone et effectuer les opérations suivantes:

- --Appeler: appeler le contact -Envoyer un message: rédiger le message et l'adresser à un
- --Éditer: éditer les informations relatives à contact
- -Créer: créer un nouveau contact dans le répertoire --Effacer: effacer le contact --Copier vers SIM: copier un contact vers le répertoire de la
- carte SIM --État de mémoire: afficher la mémoire totale et utilisée de la carte SIM et du téléphone

Le contraste de l'écran se règle avec les touches gauche et

Réglez au choix le rétro-éclairage entre "Toujours On", "10

Vous pouvez personnaliser le message d'accueil en utilisant un

En mode "Activé", le téléphone affiche l'origine de l'appel reçu.

Les saisies de textes disponibles sont : anglais, 123, Abc, abc,

Réglez si et quand les PIN 1 et 2 sont demandés. Vous pouvez

aussi activer un mot de passe pour le téléphone et modifier les

NB: Nous recommandons fortement l'utilisation d'au moins un

code PIN pour empêcher l'accès à vos données par des tiers.

Le Code PIN1 sert à protéger votre carte SIM contre le vol. Vous

NB: Si le Code PIN 1 est incorrectement saisi trois fois de suite,

la carte SIM est bloquée. Vous avez besoin du code PUK pour la

Vous pouvez verrouiller et déverrouiller le téléphone avec un

Vous pouvez verrouiller les enregistrements d'appels, les SMS

et le répertoire avec le mot de passe de votre choix. Le mot de

débloquer. Si vous avez perdu le code PUK, vous devez

Entrer l'ancien code PIN 2 pour pouvoir modifier ses

econdes On", "20 secondes On", "30 secondes On".

Les langues disponibles sont l'anglais et le français.

Vous pouvez aussi classer vos contacts dans un groupe : famille, amis, bureau, autres.

4.3 Navigation

Vous pouvez parcourir votre répertoire, effectuer une recherche rapide en entrant la lettre du début du nom d'un contact. Vous pouvez appeler un contact, envoyer un message, effacer un contact ou créer un filtre.

Vous pouvez créer une nouvelle entrée dans votre répertoire SIM ou Tél.

4.5 Copier

4.5.1 De SIM vers Tél: vous pouvez copier tous les numéros de 5 4 Brouillon la carte SIM vers le téléphone.

4.5.2 Du Tél à la SIM: lorsque la carte SIM n'est pas pleine, vous pouvez copier les numéros du téléphone sur la carte SIM.

4.6 Supprimer tous les enregistrements

- 4.6.1 Supprimer tous les enregistrements Tél: supprimer tou les enregistrements sur le répertoire du téléphone.
- 4.6.2 Supprimer tous les enregistrements SIM: supprimer tous les enregistrements sur le répertoire de la carte SIM

4.7 Répertoire SDN

nformations disponibles uniquement auprès de votre opérateu téléphonique.

4.8 Numérotation rapide

Vous pouvez définir et affecter un raccourci aux numéros mportants. Choisissez le chiffre auguel vous attribuez un numéro d'appel puis appuvez sur la touche Softkey gauche Choisissez le contact voulu dans le répertoire puis confirmez Pour composer ce numéro, il vous suffit d'appuyer alors sur le chiffre choisi puis sur la touche d'appel.

Vous pouvez créer un groupe pour certains contacts, redéfinir l nom de ce groupe et lui attribuer une sonnerie d'appel snécifique

4.10 Etat de mémoire

7.1.4 Numéro propriétaire

utilisé pendant un certain temps.

7.1.6 Restauration paramètre par défaut

par une sonnerie et le numéro s'affiche à l'écran.

7.1.5 Verrouillage clavie

de l'appareil est "0000"

7.2.2 Renvoi d'appel

7 .2 Paramètres du réseau

.2.1 Mise en attente des appels

Quatre possibilités sont offertes

-renvoi si la ligne est occupée,

renvoi en cas de non réponse

renvoi en cas d'absence.

--Appels Sortants Bloqués

Services Locaux Limités.

7.2.4 Sélection réseau

manuellement

-Appels Internationaux Bloqués

7.2.3 Blocage des appels

--renvoi de tous les appels vocaux

déverrouiller

ïcher la mémoire totale et utilisée de la carte SIM et du téléphone.

Affiche le numéro de téléphone de la carte SIM insérée

Permet de régler le verrouillage automatique du clavier qui

s'enclenche automatiquement quand le téléphone n'est pas

NB: quand le clavier est verrouillé, appuyez sur la touche

Softkey gauche pour allumer l'écran (les autres touches ne

fonctionnant pas alors) et suivez le guide d'utilisation pour le

Vous pouvez restaurer les réglages d'origine. Le mot de passe

orsque vous êtes déjà en ligne, tout appel entrant est signalé

Permet de renvoyer tous les appels vers un numéro désigné

Ce service doit recevoir un mot de passe par votre opérateur

ous pouvez activer ou désactiver cette fonction

Les appels suivants peuvent être bloqués:

7.4 Paramètres des raccourcis Pour choisir les applications ouvertes par la touche de

navigation.

7.5 Liste des filtres d'appels

Vous pouvez désigner un ou cinq numéros au maximum dans le répertoire comme filtres d'appels. Le téléphone va refuser les

touches de navigation et la touche «OK ». Appuyez sur la touche Softkey gauche pour accéder au menu des options. Choisissez entre recherche automatique et manuelle des canaux, enregistrez ou ouvrez une station. NB: pour écouter la radio, le kit piéton doit rester branché. Jtilisez les touches gauche et droite pour effectuer une recherche manuelle. Utilisez les touches haut et bas pour régler le volume.

Vous pouvez choisir entre les jeux Démineur et Gamebox. Une explication rapide du jeu se trouve dans le menu du jeu sous "Aide"

Touche OK: confirmer, enregistrer, etc... Touche Softkey gauche : touche de navigation pour confirmer Touche Softkey droite : touche de navigation pour supprimer ou revenir en arrière

Touche # : pour convertir les saisies de textes

7.3 Paramètres d'appel 7.3.1 Volume d'appel

Lors d'un appel, il est possible de régler le volume en utilisant les touches gauche et droite. 7.3.2 Numéro masqué

Permet de sélectionner le réseau automatiquement ou

Permet de masquer le numéro pour les appels sortants 7.3.3 Rappel automatique

Rappel automatique du dernier numéro composé. 7.3.4 Réponse par n'importe quelle touche crocher un appel entrant en appuyant sur n'importe quelle touche

TOULOUSE

Enregistre les messages envoyés et sauvegardés ainsi que les messages qui ne sont pas envoyés avec succès.

Vous pouvez écrire un nouveau message et envoyer,

sauvegarder, sauvegarder et envoyer vers plusieurs

Archive les messages enregistrés en brouillon.

5. SMS

5.1 Boîte de réception

5.2 Nouveau message

5.3 Boîte d'envoi

Affiche les messages reçus

destinataires (5 au maximum).

5.5 Messagerie vocale

Vous pouvez écouter les messages vocaux et enregistrer le numéro de votre serveur de messagerie. Pour entrer dans la messagerie vocale, appuyez longuement sur la touche 1 du

NB: Le service de messagerie vocale est fourni par l'opérateur.

5.6 Paramètres

5.6.1 Centre de service Vous pouvez saisir le numéro du centre de service de votre opérateur.

NB: Ces données sont requises pour envoyer des SMS. Le numéro est disponible chez votre opérateur téléphonique. 5.6.2 Type de message

Règle le type de message : standard, texte, fax ou e-mail. 5.6.3 Période de validité Sélectionne la période de validité des messages.

Cette période de validité indique la durée pendant laquelle le entre de service garde un message en mémoire en cas de non réception immédiate. 5.6.4 Rapport Active ou désactive le rapport automatique qui vous informe si

le message a été réceptionné ou non. 5.6.5 Chemin de rénonse Cochez cette option afin que le destinataire de votre message puisse envoyer une réponse en appuyant sur "Répondre".

5.6.6 Lieu de sauvegarde Permet de choisir l'enregistrement des nouveaux messages sur la carte SIM ou sur le téléphone.

appels venant de ces numéros automatiquement Permet d'écouter la radio. Commandez la lecture avec les

9.Loisirs

Touche *: pour utiliser la liste des symboles dans vos textes

Support Technique: Générale Télécom Services - 31000

Tel: 05 61 63 60 60 Fax: 05 61 63 60 67

Email:info@generaletelecom.fr